

**Поплавковый клапан QuickStop** - это Механическое запирающее устройство для автоматического наполнения баков водой

#### Внешний вид клапана



#### Пошаговая инструкция установке поплавоквого клапана в пластиковую емкость

**1-ый ШАГ.** Просверлить отверстие в пластиковой емкости. Отверстие высверливается перовым сверлом или коронкой для дерева. Диаметр отверстия выбирается в соответствии с диаметром резьбы клапана. Необходимый диаметр отверстия вы можете выбрать из таблицы ниже. После подготовки отверстия необходимо обработать "заусенцы", образовавшиеся после высверливания.

Наименование	Резьба отвода (дюйм)	Диаметр отверстия (мм)
QuickStop 1/2 дюйма	1/2	21
QuickStop 3/4 дюйма	3/4	27
QuickStop 1 дюйм	1	33
QuickStop 1 1/4 дюйма	1 1/4	43
QuickStop 1 1/2 дюйма	1 1/2	48
QuickStop 2 дюйма	2	60

**2-ой ШАГ.** Установить клапан с надетым на него уплотнительным кольцом изнутри бака в подготовленное отверстие.

**3-ий ШАГ.** Клапан закрепите с помощью гайки. Далее на резьбу клапана можно устанавливать необходимую фурнитуру (трубы, переходники, шланги и т.д.). При установке фурнитуры резьбу рекомендуется уплотнять с помощью ленты ФУМ.